

Indicador digital con entrada para:
 TENSIÓN DC ($\pm 600V$, $\pm 200V$ y $\pm 20V$)
 CORRIENTE DC ($\pm 5A$, $\pm 1A$, $\pm 100mV$ y $\pm 60mV$)
 TENSIÓN AC (0-600V, 0-200V y 0-20V)
 CORRIENTE AC (0-5A, 0-1A, 0-100mV y 0-60mV)

Indicateur digital pour signaux d'entrée:
 TENSION DC ($\pm 600V$, $\pm 200V$ et $\pm 20V$)
 COURANT DC ($\pm 5A$, $\pm 1A$, $\pm 100mV$ et $\pm 60mV$)
 TENSION AC (0-600V, 0-200V et 0-20V)
 COURANT AC (0-5A, 0-1A, 0-100mV et 0-60mV)

Digital indicator for input signal:
 DC VOLTAGE ($\pm 600V$, $\pm 200V$ and $\pm 20V$)
 DC CURRENT ($\pm 5A$, $\pm 1A$, $\pm 100mV$ and $\pm 60mV$)
 AC VOLTAGE (0-600V, 0-200V and 0-20V)
 AC CURRENT (0-5A, 0-1A, 0-100mV and 0-60mV)

Digitalanzeige für Eingangssignal:
 DC-SPANNUNG ($\pm 600V$, $\pm 200V$ und $\pm 20V$)
 DC-STROM ($\pm 5A$, $\pm 1A$, $\pm 100mV$ und $\pm 60mV$)
 AC-SPANNUNG (0-600V, 0-200V und 0-20V)
 AC-STROM (0-5A, 0-1A, 0-100mV und 0-60mV)

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION QUICK INSTALLATION GUIDE SCHNELL-INSTALLIERUNGSANLEITUNG



Tensión DC. Tension DC. DC Voltage. DC-Spannung.

Rango Plage Range Bereich	$\pm 20V$	$\pm 200V$	$\pm 600V$
Impedancia de entrada Impédance d'entrée Input impedance Eingangsimpedanz	100k Ω	1M Ω	3M Ω
Sobrecarga máxima Surcharge maximale Maximum overload Maximale Überlast	100V	600V	1000V
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 25mV)$	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 250mV)$	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 0.7V)$

Corriente DC. Courant DC. DC Current. DC-Strom.

Rango Plage Range Bereich	$\pm 1A$	$\pm 5A$	Shunt $\pm 60mV$	Shunt $\pm 100mV$
Impedancia de entrada Impédance d'entrée Input impedance Eingangsimpedanz	70m Ω	14m Ω	2.5k Ω	2.5k Ω
Sobrecarga máxima Surcharge maximale Maximum overload Maximale Überlast	1.2A	7A	20V	20V
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 1mA)$	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 6mA)$	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 70\mu V)$	$\pm(0.05\% \text{ rdg} + 120\mu V)$

Tensión AC. Tension AC. AC Voltage. AC-Spannung.

Rango Plage Range Bereich	0-20V	0-200V	0-600V
Impedancia de entrada Impédance d'entrée Input impedance Eingangsimpedanz	100k Ω	1M Ω	3M Ω
Sobrecarga máxima Surcharge maximale Maximum overload Maximale Überlast	100V	600V	1000V
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 30mV)$ (45Hz-1kHz)	$\pm(0.25\% \text{ rdg} + 0.3V)$ (45Hz-1kHz)	$\pm(0.35\% \text{ rdg} + 0.9V)$ (45Hz-1kHz)

Corriente AC. Courant AC. AC Current. AC-Strom.

Rango Plage Range Bereich	0-1A	0-5A	Shunt 0-60mV	Shunt 0-100mV
Impedancia de entrada Impédance d'entrée Input impedance Eingangsimpedanz	70m Ω	14m Ω	2.5k Ω	2.5k Ω
Sobrecarga máxima Surcharge maximale Maximum overload Maximale Überlast	1.2A	7A	20V	20V
Precisión Précision Accuracy Genauigkeit	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 5mA)$ (45Hz-1kHz)	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 20mA)$ (45Hz-1kHz)	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 300\mu V)$ (45Hz-1kHz)	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 300\mu V)$ (45Hz-1kHz)



