

Message à l'allumage :

MISE EN SERVICE rapide Compteur triphasé sur transformateurs de courant (ULYS TT)



Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton SET



Appuyez sur



puis sur pour incrémenter le chiffre



Valider avec



jusqu'à

La valeur de CT est le rapport du primaire par le secondaire du TC
Exemple : TC 100/5A => rapport CT = 20

Passer au paramètre suivant : FSA



Appuyez sur



puis sur pour modifier le chiffre



Valider avec



La valeur de FSA est le secondaire du TC
Exemple : TCC 100/1A => FSA = 1

Appuyez au moins 3 secondes



Appuyez encore une fois pour confirmer

